



Górny element ramy okiennej
do renowacji:



LEGENDA:

- Demontaż pierwotnych ram okiennych. Renowacji należy poddać górną część ramy okiennej. Elementy zostaną wykorzystane w celach ekspozycyjnych po wewnętrznej stronie wnęk okiennych za nowoprojektowaną ślusarką aluminiową. Należy usunąć wkłady szybowe oraz wszelkie uszczelniacze. Renowację skrzydeł okiennych oraz fragmentu ramy należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie konserwatorskim. W zestawieniu ślusarki okiennej i witryn elementy przeznaczone do renowacji znajdują się w pozycjach oznaczonych W2, W3 i W4.
- Demontaż i renowacja pierwotnych ram okiennych. Ramy zostaną wykorzystane w celach ekspozycyjnych jako element dekoracji wewnątrz obiektu. Należy usunąć wkłady szybowe oraz wszelkie uszczelniacze. Renowację ram okiennych oraz skrzydeł należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie konserwatorskim. W zestawieniu ślusarki drzwiowej elementy przeznaczone do renowacji znajdują się w pozycjach oznaczonych D5.